



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Материал:** Atacama

**Эффект:** ЭФФЕКТ ЖАККАРДОВОГО ЛЬНА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПОДТОНОМ

**Видео по нанесению:** <https://majestic-decor.ru/e/dundee>

---

**Страница:** 1 из 2

---

**Подготовка поверхности:** Материал Atacama (Атакама) наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017 (раздел 7 «Отделочные работы»).

**Слой 1: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием**

Грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) разбавить в соотношении 1:1 чистой водой комнатной температуры.

**Шаг 2 – Нанесение материала**

Валиком (737)<sup>1</sup> нанести подготовленную к применению на шаге 1 грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) на ровную, чистую, сухую, обеспыленную поверхность.

**Дать высохнуть 4 часа.**

**Слой 2: Шаг 1 – Нанесение материала**

На подготовленную поверхность нанести грунтовку Primer (Праймер), колерованную в цвет покрытия Atacama (Атакама). Материал наносится валиком (737)<sup>1</sup>, в труднодоступных местах - кистью (235)<sup>1</sup> в один слой (для контрастных оснований - в два слоя).

**Дать высохнуть 6 часов.**

**Слой 3: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием**

После высыхания грунтовки Primer (Праймер), перемешать в одной ёмкости количество материала Atacama (Атакама) из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

**Шаг 2 – Нанесение материала**

Нанести первый слой Atacama (Атакама) по следующей технологии: Материал наносить от угла до угла без перерывов валиком (737)<sup>1</sup> участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем шпателем-щёткой (49503)<sup>1</sup> вертикальными движениями разнести еще сырой материал до получения эффекта вертикально направленных линий.

**Дать высохнуть 2 часа.**

**Слой 4: Шаг 1 – Нанесение материала**

Нанести второй слой Atacama (Атакама) по следующей технологии: Материал так же наносить от угла до угла без перерывов валиком (737) участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем шпателем-щёткой (49503)<sup>1</sup> горизонтальными движениями разнести еще сырой материал до получения эффекта горизонтально направленных линий.

**Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.**

Примечание:

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Материал:** Atacama

**Эффект:** ЭФФЕКТ ЖАККАРДОВОГО ЛЬНА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПОДТОНОМ

**Видео по нанесению:** <https://majestic-decor.ru/e/dundee>

---

**Страница:** 2 из 2

---

**Время полного высыхания декоративного покрытия до возможности влажной уборки: 3 недели**

**Уход за готовым декоративным покрытием**

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

**Примечание:**

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.